



DATENBLATT FÜR TRS-Z25

# Externe Eingang zu xControl

# Externe Eingang zu xControl

Für die Ansteuerung durch zum Beispiel EIB Bussystem

ARTIKELNUMMER

**TRS-Z25**

FARBE

-

VERKAUFSEINHEIT

**Stück**

NORM

-

HERKUNFTSLAND

-

ZOLLTARIFNUMMER

-